



- Po wykonaniu ram oraz kątowników mocujących drewniane wypełnienie, należy je poddać cynkowaniu ogniowemu i malować przed zamontowaniem wg projektu kolorystyki wiat
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach